



Használati utasítás

szeletsütőkhöz

FTH-30 E, EL / FTR-30 E, EL / FTH-C-30 E, EL / FTR-C-30 E, EL / FTH-60 E, EL / FTHR-60 E, EL / FT HC-60 E, EL / FTHR-C-60 E, EL / FTH-90 E, EL / FTH-C-90 E, EL



Szabványoknak való megfelelés

A gyártó kijelenti, hogy a berendezés megfelel a CEE 90/396 szabványnak, 22/97 előírásnak, valamint a vonatkozó kormányrendeleteknek. A felszerelést az érvényes szabványok szerint kell végezni. Figyelem, a gyártó minden felelősséget elhárít abban az esetben, ha a helytelen felszerelés, beavatkozás vagy módosítás, nem rendeltetésszerű használat illetve más okok következtében közvetlen vagy közvetett kár keletkezik. A berendezést csak rendeltetésszerűen szabad használni, és csak arra alkalmas személy kezelheti. A gyártó vagy általa meghatalmazott személy által beállított és biztosított elemeket nem szabad megváltoztatni.

Műszaki adatok

A műszaki adatokat tartalmazó címke a berendezés hátoldalán található. Felszerelés előtt tanulmányozza az elektromos kapcsolási vázlatot és a következő információkat:

	V/Hz	W	Sütőfelület (CM)	Méret (CM)
FTH-30 EL	230	3	32x48	33x60x29
FTR-30EL	230	3	32x48	33x60x29
FTHC-30EL	230	3	32x48	33x60x29
FTRC-30E	230	3	32x48	33x60x29
FTH-60EL	400	6	65x48	66x60x29
FTHR-60EL	400	6	65x48	66x60x29
FTHC-60EL	400	6	65x48	66x60x29
FTHRC-60EL	400	6	65x48	66x60x29
FTH-90EL	400	9	97x48	99x60x29
FTHC-90EL	400	9	97x48	99x60x29
FTH-30E	230	3	32x48	33x54x22
FTR-30E	230	3	32x48	33x54x22
FTHC-30E	230	3	32x48	33x54x22
FTRC-30E	230	3	32x48	33x54x22
FTH-60E	400	6	65x48	66x54x22
FTHR-60E	400	6	65x48	66x54x22
FTHC-60E	400	6	65x48	66x54x22
FTHRC-60E	400	6	65x48	66x54x22
FTH-90E	400	9	97x48	99x54x22
FTHC-90E	400	9	97x48	99x54x22

Csomagolás és a berendezés ellenőrzése

A termék megfelelő csomagolásban, jelölésekkel és címkékkel kerül leszállításra. A kezelési utasítást is tartalmazza. Ha a csomagoláson helytelen kezelés vagy sérülés látszik, azonnal írásban meg kell reklamálni a fuvarozónál, és kárjegyzőkönyvet kell felvenni.

Fontos megjegyzések

- a jelen kezelési utasítást teljesen és gondosan el kell olvasni, mert fontos információkat tartalmaz a biztonsági elemekről, felszerelésről és kezelésről
- ezek a javaslatok a jelen termékre vonatkoznak
- a termék megfelel az érvényes szabványoknak
- a jelen gépkönyvet megfelelően kell tárolni a későbbi elérhetőség érdekében
- ne hagyja, hogy gyermekek hozzányúljanak a berendezéshez
- a berendezés eladásakor vagy más helyre való szállításakor győződjön meg róla, hogy a személyzet vagy a hivatalos szerviz ismeri a kezelési utasítást.
- a berendezést csak arra jogosult személy kezelheti
- a berendezés csak grillezésre és ételsütésre használható
- bekapcsolt állapotban nem szabad felügyelet nélkül hagyni
- javasoljuk, hogy a berendezést évente legalább egyszer szakember vizsgálja felül
- a javításhoz csak eredeti alkatrészt szabad felhasználni
- a berendezést nem szabad vízszaggal vagy nagynyomású mosóval tisztítani
- sérülés vagy hiba esetén minden ellátást (víz, gáz, áram) csatlakoztasson le, és hívjon szakembert
- a gyártó minden felelősséget elhárít abban az esetben, ha a helytelen felszerelésből, a fenti javaslatok figyelmen kívül hagyásából vagy egyéb használatból kár keletkezik

Beüzemelés

A berendezést csak szakember szerelheti fel. A következő tevékenységeket csak szakember végezheti az érvényes előírások betartása mellett.

Fontos!

Bármilyen beállítási tevékenységet csak akkor szabad végezni, ha a berendezés le van csatlakoztatva az elektromos hálózatról. Ha a berendezést a javítás alatt a hálózatra csatlakoztatva kell hagyni, legyen nagyon óvatos.

Elhelyezés

A berendezést jól szellőző helyiségben kell elhelyezni, ami a berendezés megfelelő működéséhez szükséges (a szakembernek be kell tartani az érvényes előírásokat) Ha a berendezés a fal mellett helyezkedik el, vagy a mellette lévő bútorfalakkal érintkezik, ezeknek a falaknak 90 °C hőmérsékletet kell bírniuk. A felszerelést, beállítást, üzembe helyezést csak arra jogosult szakember végezheti az érvényes előírások szerint

Csomagolja ki a berendezést, és ellenőrizze, hogy a szállítás alatt nem sérült-e meg. Állítsa a berendezést vízszintes felületre (max. eltérés 2°) Állítsa a berendezést páraelszívó alá a pára és a kellemetlen szag kiküszöbölése érdekében. A berendezés önállóan, vagy más

Minden esetben a tápkábelt úgy kell elhelyezni, hogy a kábel egyik része se melegedhessen a környezeti hőmérsékletet 50 °C-kal meghaladóan. A berendezés csatlakoztatása előtt ellenőrizze a következőket:

- a tápkábel biztosítóka és a megszakító elbírja-e a berendezés terhelését (lásd címke)
- a hálózat a szabványok és előírások szerinti földeléssel van-e ellátva
- az aljzat vagy főkapcsoló könnyen elérhető-e a készüléktől

A fenti előírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó semmiféle felelősséget nem vállal.

Az első használat előtt távolítsa el a védőfóliát, és tisztítsa meg a berendezést a „Tisztítás és karbantartás” pont szerint. Javasoljuk, hogy a berendezést évente legalább egyszer szakember vizsgálja felül.

Kezelési utasítások

Figyelem!

A berendezés első használata előtt mosószeres vízzel mossa le, majd törölje szárazra. Soha ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül!

A készülék sütőfelületét minden tisztítás után kenje be étolajjal!

A zsírgyűjtő fiókot rendszeresen ellenőrizze, ürítse és tisztítsa!

Az olyan készülékeknél, ahol felezett sütőfelület van, a két rész hőmérsékletét külön lehet szabályozni. Lehetséges az is, hogy egyszerre csak az egyik felületet használja.

A főkapcsolóval kapcsolja be a készüléket, a tekerőgombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Mindkét jelzőfény világítani fog. A zöld akkor világít, ha a készülék csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz. A piros akkor, ha a fűtőelemek működni kezdenek. Ha a gép elérte a beállított hőmérsékletet, a jelzőfény kialszik. Kikapcsoláshoz a tekerőgombot forgass a 0 értékhez és nyomja meg a főkapcsolót.

Karbantartás

Javasoljuk, hogy a berendezést évente legalább egyszer szakember vizsgálja felül. A berendezéshez csak szakember nyúlhat.

Megjegyzések és javaslatok

A berendezést csak felügyelet alatt szabad használni.

Tisztítás és karbantartás

FIGYELEM A berendezést nem szabad közvetlen vízszugárral vagy nagynyomású mosóval tisztítani. Naponta tisztítsa meg. A naponta végzett karbantartás megőrzi a berendezés hosszú élettartamát és hatékonyságát. Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a berendezés le van csatlakoztatva a hálózatról. Mindig kapcsolja ki a berendezés főkapcsolóját. A rozsdamentes acél részeket nem dörzsölő mosószeres vízzel kell megtisztítani, és szárazra kell törölni. Ne használjon agresszív és korrozív mosószert! A felületről minden ételmaradékot el kell távolítani, kaparószerszámot is használhat.