



THERMOTECHNIKA
C R O W N C O O L
EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUP

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS JÓTÁLLÁSI JEGY

DM-94920 – Hűtött munkalap

A garancia kizárólag az érvényesített jótállási jegy és a számla, illetve a beüzemelésre kötelezett gépek esetén a kitöltött beüzemelési jegyzőkönyv, az érvényesített jótállási jegy és a számla együttes bemutatásával érvényesíthető!



HIBABEJELENTÉS: 06-40-200-550, 06-40-200-551



Látogasson el budapesti bemutatótermünkbe vagy keresse fel webáruházunkat a www.tchungary.com-on!



FONTOS TUDNIVALÓK

A biztonságos és hosszú élettartamú működés érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati utasítás előírásait, így biztosítható, hogy a berendezés a vásárlás céljának megfelelően működjön, illetve a garanciális feltételeknek eleget tegyen.

A berendezésre az eladás időpontjától számított 12h ónapos garanciát adunk.

A használati utasításban leírtak mellőzéséből, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokért, esetleges károkért a gyártó és forgalmazó felelősséget nem vállal.

A gyártó nem vállal felelősséget a szállítás során történő sérülésekért.

MŰSZAKI ADATOK

- Méret: 725x590x355 mm
- Hűtéstartomány: 0 ... +10°C
- Hűtés: statikus
- Tápfeszültség: 230 V 50Hz

LEÍRÁS

Professzionális hűtőberendezés. Alkalmos: éttermekben salátahűtőként vagy önkiszolgáló pultként hidegtálak vagy GN-edényekben lévő ételek, italok rövid idejű kínálására, bemutatására, alacsony hőmérsékleten tartására. Nem alkalmas: ételek jégben történő bemutatására.

TELEPÍTÉS

A készülék és a fal között legyen legalább 25 cm hely. A készülékre ne helyezzen olyan tárgyakat, amelyek megkarcolhatják a felületét vagy túl nehezek.

HASZNÁLATBA VÉTEL

Távolítsa el a védőfóliát. A külső és belső felületeket mossa át meleg vízzel és zsíroldó szerrel, de ne használjon súrolószert vagy egyéb olyan szereket, amelyek megkarcolhatják a készüléket. A tisztítást ne vízsugárral végezze, használjon nedves ruhát. Mielőtt áramforráshoz csatlakoztatja, várja meg, míg teljesen megszárad. Ne állítsa a berendezést olyan helyre, ahol hőforrás van a közelben, közvetlen napfény éri vagy nem biztosított a szellőzés.

CSATLAKOZTÁS

Tápfeszültség: 230 V 50 Hz. Szükséges egy kifestésű megszakító (legfeljebb 10 A). A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az adatlapon megadott adatok megfelelnek-e az elektromos hálózat jellemzőinek.

Mivel lehetséges, hogy a gép a szállítás során meg volt döntve, ezért várjon 3-4 órát a készülék bekapcsolásával.

HASZNÁLAT

A berendezés ételek és italok ideiglenes tárolására alkalmas. Ügyeljen arra, hogy a külső környezeti hőmérséklet ne haladja meg a 25°C-ot. Mielőtt először ételeket, italokat helyez a felületre, hagyja, hogy az lehűljön az üzemi hőmérsékletre.

A hőmérsékletet a digitális vezérlővel állíthatja be.

A gép belső terét, az elpárologtatót és a kondenzátort rendszeresen kell tisztítani. Mielőtt ehhez hozzáférne, kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le az elektromos hálózatról. A tisztításhoz ne használjon vízsugarat. A kondenzátor tisztítását havonta egyszer kell elvégezni. Ehhez használjon puha keféet vagy porszívót. Amennyiben a kondenzátor tisztítását nem végzi rendszeresen, az ebből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

A készüléknél nem automatikus a kondenzvíz elpárologtatása. A vizet a tartályból kézzel tudja eltávolítani (ha szükséges), kétnaponta egyszer



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A biztonságos és hosszútávú hibamentes működés érdekében tartsa be az alábbi szabályokat:
- Legyen tisztában az elektromos berendezések működésének és a biztonságos munkavégzés alapvető szabályaival
- Tilos a készülék csatlakoztatása elektromos hálózathoz, amíg nem győződött meg róla, hogy az adatlapon megadott adatok megfelelnek-e az elektromos hálózat jellemzőinek
- Mielőtt elkezdené a berendezés tisztítását, csatlakoztassa le az elektromos hálózatról
- Javítást csak szakszervíz végezhet

- Javítás esetén csak eredeti alkatrészek használhatóak
- A gépet csak betanított személyzet kezelheti
- A készülék külső hőmérséklete ne legyen magasabb 25°C-nél, a relatív páratartalom pedig max 55%



HULLADÉKKEZELÉS

A készüléket a használatból való kivonás után hulladékhasznosító helyekre kell szállítani a szakszerű szétszerelés céljából

www.tchungary.com

Thermotechnika Kereskedelmi Kft.
1103 Budapest, Kőr u. 3/F,
Tel.: 1/260-70-82, 1/260-71-26, Fax: 1/433-38-51
E-mail: thermotechnika@tchungary.com

Köszönjük, hogy a berendezést cégünktől, a Thermotechnika Kereskedelmi Kft.-től vásárolta. Reméljük, a termék mindenképpen megfelelő igényeinek. Az üzemeltetéséhez sok örömet kívánunk.

Részletes felvilágosítást forduljon munkatársainkhoz vagy keresse termékeinket weboldalunkon a www.tchungary.com-on.

- Gyártás, kereskedelem, szerviz
- Környezetvédelem, és a HACCP előírásoknak megfelelő termékkínálat
- Komplet tervezés és kivitelezés
- Országos vizsonteladói hálózat
- Országos lefedettségű szervizhálózat
- Kedvező lízingfeltételek
- Teljes internetes termékkatalógus és online ajánlatkérés a www.tchungary.com-on

Szolgáltatások:

Thermotechnika Kereskedelmi Kft

Kérjük, hogy a szervizt a kvant üzembehelyezés időpontja előtt - saját érdekében - legálább 10 nappal előbb értesítse. A címzett szerviz az üzembehelyezést az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül megkezdi. A jótállási javítási igénybejelentés esetén a szerviz, a hiba bejelentésétől számított 3 napon belül megkezdi a jótállási javítást, és azt folyamatosan a lehető legrovidebb időn belül elvégzi. A szerviz munkájával kapcsolatos észrevételeivel forduljon bizalommal a szerviz vezetőjéhez. Amennyiben panasza ügyében nem intézkednek, kérjük, keresse a Thermotechnika Kereskedelmi Kft. ügyfélszolgálatát. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A beüzemelés elvégzését a mellékelt úrlapon dokumentálni kell. Az úrlap első példányát az importőr részére postán kérjük visszaszolgáltatni. A beüzemelésnek vagy dokumentálásának elmulasztása a garancia elvételét vonja maga után.

A gép beüzemelését és garanciaidőn belüli javítását csak az importőr által megbízott szerviz végezheti.

A készülék meghibásodásából származó árukárokra felelősséget nem vállalunk. A tulajdonos kötelessége és felelőssége annak elhárításáról gondoskodni (pl. tartalék hűtő).

Jótállási feltételek

Kérjük, vásárlásánál gondosan ügyeljen arra, hogy a jótállási jegyét pontosan töltsék ki, mert ez a jótállás alapvető feltétele. A jótállási jegyben történt bármilyen szabálytalan javítás, törés vagy áthúzás, valamint adatok bejegyzése, nem állapítható meg a vásárlás időpontja, vagy a jótállási jegy hiányos, annak kitérítése hibás, nem állapítható meg a vásárlás időpontja, vagy a jótállási jegy és a készülék nem azonosítható, úgy a jótállási - javítási kötelezettség nem áll fenn.

A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt (értékesítőt) terheli. Elvezett jótállási jegyet csak az eladás napjának hiteles érdemlő igazolása esetén pótolunk, legkésőbb az eladás napjától számított 12/24 hónappal bezárólag.

A Thermotechnika Kereskedelmi Kft. az Ön által vásárolt termék üzemszerű működéséért, amelynek típusa és gyártási száma a jótállási jegyben fel van tüntetve 12/24 hónap jótállást vállal. A jótállási idő kezdete a vásárlás napja az olyan termékeknel, amelyek szerviz közreműködése nélkül is biztonságosan üzembe helyezhetők. A beüzemelésre kötelezett termékeknel a jótállás kezdete az üzembehelyezés időpontja, de a jótállási idő nem lehet hosszabb, mint a vásárlástól számított 18/30 hónap. Annak megállapítására, hogy a hiba a jótállási kötelezettség alá esik-e vagy sem, a Thermotechnika Kereskedelmi Kft. megbíztottjának szakvéleménye az irányadó.

A jótállási jegy 5 darab javítási szelvényt tartalmaz, amelyeket a jótállási idő alatt lehet érvényesíteni. Hiba esetén a javítást végző szakember a szelvényeket kitölti, a perforált rész mentén letépi, a töpeldányt pedig a jótállási jegyben hagyja.

A szerviz az üzembehelyezést a készülék-tulajdonos megrendelésére és költésére végzi, a felhasználó anyagot és tényleges ráfordított munkaidőt, valamint a felmerülő kizsálási költségeket felszámítja. A terméket a jótállás ideje alatt is javasoljuk karbantartani! A karbantartásra a jótállási idő alatt kizárólag a jótállási javítások elvégzésére kijelölt szerviz jogosult.

A 13 kg alatti berendezések javítása nem történik helyszínen, azt minden esetben a tulajdonos köteles a központunkba (1103 Budapest Kőr u. 3/F) vagy a kijelölt szervizbe beszállítani!

Készüléke helyes használatához KEZELÉSI ÚTMUTATÓT mellékelünk. Kérjük, hogy a készüléket az ütműtatóban leírtak szerint használja, és a használatba vétel előtt feltétlenül olvassa el mert az ettől eltérő használat - szakszerűtlen kezelés, helytelen beállítás vagy tárolás, erőszakos kiűső behatolás, elemi kár vagy illetéktelen beavatkozás - esetén a jótállási kötelezettség nem érvényesíthető.

Megszűnik a jótállás: nem rendeltetésszerű használat, idegen beavatkozás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár esetén, valamint abban az esetben is, ha az üzembehelyezést nem a kijelölt szerviz végezte vagy a fogyasztási cikken égzett bármilyen illtve nem a hivatalos szerviz által végzett beavatkozás történt. Nem tartoznak a jótállás körébe az olyan hibák sem, amelyek nem a gyártásból eredő okokra vezethetők vissza. Nem tartoznak a jótállási kötelezettség alá az üveg- és műanyag-repedések illtve törések, a műanyagok esetleges deformálódásai, a természetes elhasználódásból eredő kopások, ide értve a fénycső sérülését és az az zzzó elhasználódását valamint az olajszűrők kocsarainak az elhasználódását is. A Budapesti szerviz a jótállási kötelezettség alá nem tartozó hibákat is megjavítja a felmerült költségekkel külön felszámításával.

A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a készüléket üzembehelyezés előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költésége nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe.



THERMOTECHNIKA
C.R.O.M.N.E.O.L.
TERMINAL SERVICE



<p>Levágando jótállási javtási szelvények</p>	<p>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</p> <p>Típus:.....</p> <p>Gyártási szám:</p> <p>Eladás kehte: 201..... hó nap. (betűvel)</p> <p>Eladó szerv:</p> <p>Aláírás</p>	<p>Bejelentés időpontja:</p> <p>Hibamegszüntetésének időpontja:</p> <p>Bejelentett hiba:</p> <p>Az elhárított hiba leírása:</p> <p>A jótállás új határideje:</p> <p>A szerviz neve:</p> <p>Munkalapszám: 201..... hó nap. Aláírás</p>
<p>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</p> <p>Típus:.....</p> <p>Gyártási szám:</p> <p>Eladás kehte: 201..... hó nap. (betűvel)</p> <p>Eladó szerv:</p> <p>Aláírás</p>	<p>Bejelentés időpontja:</p> <p>Hibamegszüntetésének időpontja:</p> <p>Bejelentett hiba:</p> <p>Az elhárított hiba leírása:</p> <p>A jótállás új határideje:</p> <p>A szerviz neve:</p> <p>Munkalapszám: 201..... hó nap. Aláírás</p>	
<p>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</p> <p>Típus:.....</p> <p>Gyártási szám:</p> <p>Eladás kehte: 201..... hó nap. (betűvel)</p> <p>Eladó szerv:</p> <p>Aláírás</p>	<p>Bejelentés időpontja:</p> <p>Hibamegszüntetésének időpontja:</p> <p>Bejelentett hiba:</p> <p>Az elhárított hiba leírása:</p> <p>A jótállás új határideje:</p> <p>A szerviz neve:</p> <p>Munkalapszám: 201..... hó nap. Aláírás</p>	
<p>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</p> <p>Típus:.....</p> <p>Gyártási szám:</p> <p>Eladás kehte: 201..... hó nap. (betűvel)</p> <p>Eladó szerv:</p> <p>Aláírás</p>	<p>Bejelentés időpontja:</p> <p>Hibamegszüntetésének időpontja:</p> <p>Bejelentett hiba:</p> <p>Az elhárított hiba leírása:</p> <p>A jótállás új határideje:</p> <p>A szerviz neve:</p> <p>Munkalapszám: 201..... hó nap. Aláírás</p>	
<p>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</p> <p>Típus:.....</p> <p>Gyártási szám:</p> <p>Eladás kehte: 201..... hó nap. (betűvel)</p> <p>Eladó szerv:</p> <p>Aláírás</p>	<p>Bejelentés időpontja:</p> <p>Hibamegszüntetésének időpontja:</p> <p>Bejelentett hiba:</p> <p>Az elhárított hiba leírása:</p> <p>A jótállás új határideje:</p> <p>A szerviz neve:</p> <p>Munkalapszám: 201..... hó nap. Aláírás</p>	

A garancia kizárólag az érvényesített jótállási jegy és a számla, illetve a beüzemelésre kötelezett gépek esetén a kitöltött beüzemelési jegyzőkönyv, az érvényesített jótállási jegy és a számla együttes bemutatásával érvényesíthető!

HIBABEJELENTÉS A DISZPÉCSERSZOLGÁLTATNÁL (HŰTÉSTECHNIKA): HÍVHATÓ HÉTFOJTÓL - SZOMBATIG: 7:30 - 18:00 06 40 200 550, 06 40 200 551 VAGY E-MAIL-EN: diszpecser@tchunghary.com

- Hűtőszekrények, hűtővitrinek, faliiregályok javítása és karbantartása
- Gáz és elektromos üzemi nagykonyhai berendezések javítása és karbantartása
- Sör- és italhűtők karbantartási és technológiai tisztítása
- KEG-hordók és csapok, nyomáscsökkentők javítása

Országos lefedettségű szervizszolgáltatás

Szerviz: Crown Cool Kft.
1103-Budapest, Köér u. 3/F
FőB.: 1475 Budapest, Pf.: 139
Tel: (06-1) 260-7126, (06-1) 260-7704, Fax: (06-1) 433-3850
e-mail: thermotechnika@tchunghary.com
www.tchunghary.com

Kérjük a számlához csatolni!

A garancia kizárólag az érvényesített jótállási jegy és a számla, illetve a beüzemelésre kötelezett gépek esetén a kitöltött beüzemelési jegyzőkönyv, az érvényesített jótállási jegy és a számla együttes bemutatásával érvényesíthető!

Beüzemelési jegyzőkönyv

Az üzembehelyezést végző szerviz

tölti ki!

A berendezés típusa:

.....

Gyári száma:

.....

A vásárlás dátuma:

.....

A beüzemelés dátuma:

.....

Az üzembe helyező cég neve:

.....

Az üzembe helyező aláírása:

.....

Hd



Hd

A vásárló aláírása:

.....

Sorszám:

Típus:

Gyárt.sz.:

Beüzemelés
kele:

PH / aláírás
(üzembehelyező)

.....



A THERMOTECHNIKA Kereskedelmi Kft. az Ön által vásárolt

..... típusú

..... megnevezésű,

..... gyári számú berendezésre

a vásárlás napjától számított hónapig jótállást vállal. A
beüzemelésre kötelezett berendezéseknél a jótállás kezdete a beüzemelés
napja, de maximum a vásárlás napjától számított hónap. Alkatrész
utánpótlást és szerviz szolgáltatást a vásárlás napjától számított 5 évig
biztosítunk.

Dátum Aláírás

Az eladó szerv tölti ki!

Vevő neve:

.....

Vevő címe:

.....

A termék beüzemelésre kötelezett?

Igen.

Nem.

A vásárlás napja: 201..... hó nap

Jótállási jegyfüzet:

Thermotecnika Kereskedelmi Kft.

Kedves Vásárló

Engedje meg, hogy elsőként gratuláljunk új készülékéhez. Reméljük, hogy teljes megelégedésére, kifogástalanul működik majd. Amennyiben mégis valamilyen rendellenességet tapasztal, forduljon bizalommal országos szervizhálózatunkhoz, ahol gondoskodunk a berendezés gyors és szakaszertű javításáról.

**HIBABEJELENTÉS: 06 40 200 550, 06 40 200 551
HÍVHATÓ MUNKANAPOKON: 7:30 - 18:00**

A garancia kizárólag az érvényesített jótállási jegy és a számla, illetve a beüzemelésre kötelezett gépek esetén a kitöltött beüzemelési jegyzőkönyv, az érvényesített jótállási jegy és a számla együttes bemutatásával érvényesíthető!