



THERMOTECHNIKA  
C R O W N C O O L  
EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUP

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FTH-704 E / FTH-708 E / FTHR-708 E / FTR-708 E / FTR-704 E / FTH-C-704 E  
/ FTH-C-708 E /

FTHR-C-708 E / FTR-C-704 E / FTR-C-708 E / FTH-740 E / FTH-780 E / FTHR-  
780 E / FTR-740 E /

FTR-C-780 E / FTR-C-740 E / FTRH-C-780 E / FTH-C-780 E / FTH-C-740 E /  
FTR-780 E - elektromos szeletsütők



Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft.  
[www.tchungary.com](http://www.tchungary.com)



## FONTOS TUDNIVALÓK

A biztonságos és hosszú élettartamú működés érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati utasítás előírásait, így biztosítható, hogy a berendezés a vásárlás céljának megfelelően működjön, illetve a garanciális feltételeknek eleget tegyen.

A használati utasításban leírtak mellőzéséből, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokért, esetleges károkért a gyártó és forgalmazó felelősséget nem vállal.



## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A használati utasítást figyelmesen olvassa el a beüzemelés előtt, mert fontos információkat talál benne a használattal kapcsolatban
- A használati utasításban leírtak mellőzéséből, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokért, esetleges károkért a gyártó és a forgalmazó felelősséget nem vállal.
- A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek közvetlenül vagy közvetve a hibás felszerelés, szakszerűtlen, helytelen karbantartás, szakértelem hiánya, stb. miatt következnek be
- A gyártó abban az esetben sem vállal felelősséget, ha a készülék csatlakoztatása nem az érvényes előírásoknak megfelelően történt meg
- A csomagolás eltávolítása után győződjön meg róla, hogy a gép nem sérült
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az adatlapon megadott adatok megfelelnek-e az elektromos és a gázhálózat jellemzőinek.
- Biztonsági okok miatt a gyermekeket tartsa távol a berendezéstől, a gépet csak felnőttek üzemeltethetik
- A gépet csak rendeltetési céljára használja
- A gépet csak betanított személyzet kezelheti
- Javasoljuk, hogy évente egyszer ellenőriztesse a berendezést
- Javítást csak szakszerviz végezhet
- Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használhatóak
- Ne tisztítsa a berendezést közvetlenül nagynyomású vízszugárral
- Beüzemeléskor vegye figyelembe a következőket: EN 061008 tűzvédelem, EN 332000 elektromos készülékek környezete
- A készülék elektromos biztonsága csak akkor biztosítható, ha megfelelően csatlakoztatva van földelő rendszerhez, az érvényes elektromos biztonsági szabályoknak megfelelően
- A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a földelés hiánya miatt keletkeznek
- Abban az esetben, ha a gép megsérül, csatlakoztassa le a mindenféle hálózatról (víz,

gáz, elektromosságot) és hívja a hivatalos szakszervizt

- Bármilyen karbantartás, áthelyezés esetén a berendezést csatlakoztassa le az elektromos hálózatról. Ha a karbantartáshoz szüksége van elektromosságra, abban az esetben a sérülések elkerülése érdekében a lehető legnagyobb körültekintéssel végezze a folyamatot.

## MŰSZAKI ADATOK

A berendezés hátsó oldalán találja az adattáblát. Beüzemelés előtt tanulmányozza figyelmesen.

Model	Tápfeszültség	Felvett teljesítmény (kW)	Méret (mm)	Úrtartalom (L)
FTH-740 E	400V/3N/50Hz	4,5	320x485	400x730x936
FTR-740 E	400V/3N/50Hz	4,5	320x485	400x730x936
FTH-C-740 E	400V/3N/50Hz	4,5	320x485	400x730x936
FTR-C-740 E	400V/3N/50Hz	4,5	320x485	400x730x936
FTH-780 E	400V/3N/50Hz	9	720x485	800x730x936
FTR-780 E	400V/3N/50Hz	9	720x485	800x730x936
FTHR-780 E	400V/3N/50Hz	9	720x485	800x730x936
FTH-C-780 E	400V/3N/50Hz	9	720x485	800x730x936
FTR-C-780 E	400V/3N/50Hz	9	720x485	800x730x936
FTHR-C-780 E	400V/3N/50Hz	9	720x485	800x730x936
FTH-704 E	400V/3N/50Hz	4,5	320x485	400x730x353
FTR-704 E	400V/3N/50Hz	4,5	320x485	400x730x353
FTH-C-704 E	400V/3N/50Hz	4,5	320x485	400x730x353
FTR-C-704 E	400V/3N/50Hz	4,5	320x485	400x730x353
FTH-708 E	400V/3N/50Hz	9	720x485	800x730x353
FTR-708 E	400V/3N/50Hz	9	720x485	800x730x353
FTHR-708 E	400V/3N/50Hz	9	720x485	800x730x353
FTH-C-708 E	400V/3N/50Hz	9	720x485	800x730x353
FTR-C-708 E	400V/3N/50Hz	9	720x485	800x730x353
FTHR-C-708 E	400V/3N/50Hz	9	720x485	800x730x353
FTHR-C-708 E	400V/3N/50Hz	9	720x485	800x730x353



## ELHELYEZÉS, ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS, HASZNÁLAT

### Elhelyezés

- A berendezést jól szellőző helyen üzemelje be
- Ha a készüléket fal, elválasztó panelek, fa bútorok, stb. mellé helyezi, ezeknek tűzálló anyagból kell lenniük; ha nem így van, be kell fedni azokat tűzálló anyaggal és a tűzvédelmi előírásokat be kell tartani
- A beüzemést, beállítást, használatba vételt csak szakképzett személyek végezhetik

- Ellenőrizze, hogy a gép nem sérült-e meg a szállítás közben
- A berendezést vízszintes felületre helyezze el
- Az olajsütőt elszívóernyő alá helyezze, hogy megszüntesse a gőzt és a szagokat
- A gépnek min 10 cm távolságban kell lennie az öt körülvevő faltól, bútoroktól
- Ne helyezzen az olajsütő közelébe semmilyen gyúlékony anyagot
  - nem gyúlékony anyagok: gránit, homokkő, téglá, kerámia csempék, gipsz
  - közepesen gyúlékony anyagok: parafa, gumi, stb.
  - gyúlékony anyagok: PVC, polisztrén, poliuretán, préselt farostlemez

### Elektromos csatlakoztatás

Az elektromos csatlakoztatást csak arra jogosult szakember végezheti az előírásoknak megfelelően. A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat adatai megegyeznek-e az adattáblán megadott adatokkal. Az elektromos biztonság csak akkor garantálható, ha a készülék hatékony földelőrendszerhez van csatlakoztatva az érvényes előírások szerint. A földelő vezetékét soha ne csatlakoztassa le (zöld-sárga). Az elektromos rendszernek olyan kapcsolóval kell rendelkeznie, amelynek szabályzó nyílása 3 mm vagy annál nagyobb. Szakemberrel ellenőriztetni kell a rendszer alapvető biztonsági állapotát. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a földelés hiánya miatt keletkeznek. Minden készüléket, amely kábel nélkül lett szállítva, el kell látni kábellel, amelynek keresztmetszete megfelel a maximális teljesítménynek. Az elektromos aljzatnak és a kapcsolónak kompatibilisnek kell lennie a berendezéssel. Ha a készüléket közvetlenül fal mellé állítják, győződjön meg róla, hogy az tűzálló anyagból készült vagy nagy hőállóságú, ennek hiányában hagyjon 100 mm helyet a fal mellett vagy helyezzen mellé tűzálló szigetelőréteget.

### Használat

Első használat előtt tisztítsa meg a berendezést tisztítószeres vízzel, majd törölje át száraz ruhával. Minden tisztítás után olajozza meg növényi olajjal. A berendezést használat közben soha ne hagyja felügyelet nélkül. A zsírgyűjtő fiókot rendszeresen ellenőrizze és időnként ürítse. Minden kikapcsolás után tisztítsa meg a zsírgyűjtő fiókot.

A dupla sütőfelülettel rendelkező szeletsütőknél a sütőfelületeket külön-külön, egymástól függetlenül lehet szabályozni. Lehet használni csak az egyik sütőfelületet is. A szabályzógombbal (A) beállíthatja a kívánt hőmérsékletet. A (B) jelzőfény akkor kezd világítani, ha a gép csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz. A (C) jelzőfény pedig akkor, ha a fűtő elemek elkezdtek melegedni. A (C) jelzőfény kialszik, ha a berendezés elérte a beállított hőmérsékletet. A gépet a szabályzógomb „0” pozícióba állításával kapcsolhatja ki.



### ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS

- Az első használat előtt tisztítsa meg a berendezést
- Évente egyszer ellenőriztesse a berendezést
- Ne tisztítsa közvetlenül nagynyomású vízszugárral, mivel a víz beszivároghat az elektromos részekbe és károsíthatja a készülék normál működését és biztonságát.
- Tisztítsa naponta
- A mindennapos tisztítás hosszabb élettartamot és nagyobb hatékonyságot biztosít
- Tisztítás előtt mindig győződjön meg róla, hogy a gépet kikapcsolta és lecsatlakoztatta az elektromos hálózatról
- A rozsdamentes részeket nedves tisztítószeres ruhával tisztítsa, majd törölje le száraz ruhával. Fordítson különös figyelmet a hőfokszabályzó gomb körüli területre, főkapcsolóra, kábelekre.
- Ne használjon csiszoló anyagot, illetve korrozív anyagokat a tisztításhoz.
- Minden tisztítás után olajozza meg a sütőlapot növényi olajjal.



### HULLADÉKKEZELÉS

A készüléket a használatból való kivonás után hulladékhasznosító helyekre kell szállítani a szakszerű szétszerelés céljából